

BAT 121 - tester akumulatorów BML - ładowarki akumulatorów



BOSCH

BAT 121 - tester akumulatorów

- Test akumulatora w 10 sekund
- Automatyczny przebieg testu akumulatora
- Jednoznaczna ocena stanu akumulatora
- Możliwość testowania alternatora
- Łatwa obsługa
- Urządzenie przenośne
- Zasilanie z testowanego akumulatora
- Możliwość rozbudowy o drukarkę



Test akumulatora bez obciążenia w 10 sekund z jednoznaczną oceną stanu akumulatora dobry/zły.

Pomiar: akumulatory rozruchowe 12V

- absolutnie bezobsługowe akumulatory
- standardowe akumulatory
- żelowe akumulatory

Identyfikacja: przez prąd rozruchowy z możliwością wyboru rodzaju normy

- 50 A do 1000 A IEC
- 50 A do 900ADIN
- 85 A do 1550 A SAE
- 80 A do 1500 A EN

Temperatura pracy : 0°C do 50°C

Waga bez drukarki: 0,6 kg
z drukarką: 0,9 kg

- Wymiary:
bez drukarki: (dług. x szer. x wys.) 267 x 130 x 50 mm
z drukarką: (dług. x szer. x wys.) 312 x 130 x 98 mm
- Wyposażenie podstawowe:
tester z kablem połączeniowym (1 m)

- Wskazania przy teście akumulatora :
napięcie akumulatora / moc rozruchowa / stan akumulatora

- Dodatkowe funkcje:
możliwość testowania alternatora 12V

- Wskazania przy teście alternatora:
napięcie regulatora / stan diod

- Wskaźnik ciekłokrystaliczny z podświetleniem

- Możliwość wydruku wyników pomiarów (opcja)

- Zasilanie z testowanego akumulatora, zabezpieczenie przed przepięciami i nieprawidłowym podłączeniem

- Drukarka (opcja) jest montowana do obudowy urządzenia.



BAT 121 (bez drukarki)
Drukarka

Nr katalogowy
O 684 400 700
1 687 023 305

Ładowarki akumulatorów BML



**Z takimi ładowarkami pracują profesjonaliści.
Możliwość ładowania akumulatorów podłączonych
pod klemy w samochodzie.**

Niespotykane urządzenie w tej klasie cenowej.
Przekonujące zalety urządzenia.
Optymalne do codziennej pracy w warsztacie.

- Do akumulatorów z napięciem 12 V oraz 24 V
- Efektywne i nieniszczące akumulatorów ładowanie dzięki kompensacji temperaturowej
- Wskaźnik prądu ładowania
- Wskaźnik stanu akumulatora, stanu naładowania, błędnego podłączenia oraz uszkodzeniu
- Nowoczesny Design, metalowa trwała obudowa i chowany uchwyt



BOSCH

Dane techniczne

	BML2410	BML2415
Prąd ładowania przy 12 V (z płynną regulacją)	do maks.10 A arytm. lub maks.15 A efekt.	do maks. 15 A arytm. lub maks. 22,5 A efekt.
Prąd ładowania przy 24 V (z płynną regulacją)	do maks. 5 A arytm. lub maks.7,5 A efekt.	do maks. 7,5 A arytm. lub maks. 11,25 A efekt.
Krzywa ładowania	WU	WU
Końcowe napięcie ładowania przy ustawieniu > 0°C	2,3 V/ Celę	2,3 V/ Celę
Końcowe napięcie ładowania przy ustawieniu < 0°C	2,4 V/ Celę	2,4 V/ Celę
Typy akumulatorów	Standard i absolutnie bezobsługowe	Standard i absolutnie bezobsługowe
Prąd ładowania	Amperomierz	Amperomierz
Wskaźnik stanu naładowania	Żółta i zielona dioda	Żółta i zielona dioda
Wskaźnik błędnego podłączenia lub uszkodzenia	Czerwona dioda	Czerwona dioda
Przewody połączeniowe	Długość 2 m / 2,5 mm ²	Długość 2 m /2,5 mm ²
Temperatura pracy	od 0°C do 50°C	od 0°C do 50°C
Wymiary	260 x 155x250 mm	260 x 155x250 mm
Zakres dostawy	Ładowarka z przewodami zasilającym i do ładowania	Ładowarka z przewodami zasilającym i do ładowania
Ciężar	ok.5 kg	ok.6 kg
Nr. zamówieniowy	0 687 000 007	0 687 000 008



Wskaźnik stanu pracy, błędnego podłączenia i uszkodzenia

Wskaźnik stanu naładowania

Amperomierz